

Demontering Gaspelare Anna-stol

1. Placera sitsen på mjukt underlag.
2. Tag ett ordentligt tag i gaspelaren och lyft några cm.
3. Knacka försiktigt med mjuk klubba, enl. bild 1.

Bild 1



Fortsätt sedan med krysset.

4. Knacka löst gaspelaren, enl. bild 2. Placera mjukt underlag under för gaspelaren.

Bild 2

